

SMILE UP EXTERIOR (PU 2K)

(3) YEARS WARRANTY

ဂုဏ်သတ္တိများ

SMILE UP EXTERIOR သည်ပြင်ပရာသီဥတုဒဏ်များစိုးအား ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိအောင် PU 2K နည်းပညာ ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ SMILE UP EXTERIOR အားအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသုံးပြုထားသော မျက်နှာပြင်အား လှပသေသပ်စေပြီး ဆေးသုတ်ထားသောမျက်နှာပြင်အား ရေတိုက်စားမှု ၊ နေရောင်ခြည်အပူဒဏ် (UV) ဒဏ်တို့မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဆေးသား၏ ဆန့်ပြန့်မှုအားမှာ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ခြောက်သွေ့မှု မြန်ဆန်ပါသည်။

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

အသုံးပြုမည့်မျက်နှာပြင်အား အသုံးမပြုမီ ကော်ပတ်နံပါတ် (180-240)ဖြင့် ကော်ပတ်တိုက်စား၍ သန့်ရှင်း ခြောက်သွေ့အောင် ထားရပါမည်။ အမှုန် နှင့် ဆီချေး များကင်းစင်နေရပါမည်။ ထို့နောက်၎င်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် SMILE UP EXTERIOR (PU 2K) အား SPRAY (OR) BRUSH ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

- ဆေးဖျော်စပ်ရန်အချိုး SMILE UP EXTERIOR A : SMILE UP EXTERIOR B : THINNER # 200

1	1	40 ~ 60 %
---	---	-----------

(Brush or Spray)

- အသုံးပြုနိုင်သော အကျယ်အဝန်းမှာ 80 – 100 g/m²
- ပုံမှန်ခြောက်သွေ့ရန်ကြာချိန်မှာ (၃ မိနစ် မှ ၈ မိနစ်) အတွင်းဖြစ်သည်။ SMILE UP EXTERIOR (PU 2K) အသုံးပြုထားသော မျက်နှာပြင်အား (၁၆) နာရီ စောင့်ပြီးလျှင် ရေစား ကော်ပတ်နံပါတ် (280) ဖြင့် ကော်ပတ်တိုက်၍ သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပြီး SMILE UP EXTERIOR (PU 2K) အား နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ၍ အသုံးပြုပေးရမည် ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ၍ အသုံးပြုလိုက်သော မျက်နှာပြင်အား (၁) ရက် နှင့် အထက် စောင့်ပြီးမှသာ စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (ခြောက်သွေ့ချိန်သည် ရာသီဥတု အမျိုးအစား ပေါ်တွင်လည်းမူတည်ပါသည်။)
- ဆေးဖျော်စပ်ပြီးသား ဆေးများကို (၃ နာရီ မှ ၄ နာရီ) အတွင်းသုံးစွဲရပါမည်။

သတိပြုရန်အချက်များ

- SMILE UP EXTERIOR (PU 2K) အားအသုံးပြုမည်ဆိုပါက အသုံးပြုမည့်မျက်နှာပြင်တွင် မည်သည့် FILLER နှင့် SEALER များ အသုံးပြုခြင်း မပြုရပါ။
- SMILE UP EXTERIOR (PU 2K) သည် အကြည်ရောင် (Clear) ဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိအသုံးပြုမည့် မျက်နှာပြင်အား အရောင်ဖြင့် အလိုရှိခဲ့ပါက SMILE UP EXTERIOR (PU 2K) အား စတင်အသုံးပြုစဉ်မှပင် SMILE UP COLOR (Stain) အားထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ဆေးကို အသုံးမပြုမီ ဆေးဘူးကို လှုပ်ခါရပါမည် ၊ မွှေတံဖြင့် နှံ့စပ်အောင် မွှေပြီးမှသာ အသုံးပြုရ ပါမည်။
- ဆေးဘူးကို မှောင်၍အေးသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းရပါမည်။ နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ မှုမရှိအောင် ထားရပါမည်။
- အသုံးပြုပြီးသော ဆေးပုံးများကို သေချာစွာအလုပ်ပိတ်ပြီးမှ သိမ်းဆည်းသင့်ပါသည်။ အဖုံးမလုပ်ပါက လေ နှင့် အလွယ်တကူဓာတ်ပြုသွားပြီး ဆေးသားများခမ်းခြောက်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။
- SMILE UP EXTERIOR (PU 2K) Matt အားအသုံးပြုလိုပါက SMILE UP EXTERIOR (PU 2K) Gloss အား ပထမအသုံးပြုပြီး သတ်မှတ် နာရီ အတိုင်းစောင့်၍ ရေစားကော်ပတ် (280) ဖြင့် ကော်ပတ်တိုက်သန့်ရှင်းမှု ပြုလုပ်ပြီးမှ SMILE UP EXTERIOR (PU 2K) Matt အား Top Coat အဖြစ်ထပ်မံအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။

PRODUCTS AVAILABLE

- Gloss & Matt