

SMILE UP PROTECT Sealer (PU 2K)

ဂုဏ်သတ္တိများ

သစ်မာသားများကဲ့သို့ မျက်နှာပြင် မာကျောမှုမရှိသည့် (ဥပမာ - ထင်းရှူး ၊ ဝက်သစ်ချ ၊ ရာဘာ) မျက်နှာပြင်များအတွက် POLYURETHANE (PU 2K) နည်းပညာကို အထူးအခြေခံထားသော သစ်အောက်ခံဆေး အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ သစ်များတွင်ရှိသော အနာအဆာများရှိပါက WOOD PUTTY ဖြည့်ပြီးမှသာ SMILE UP PROTECT Sealer အားအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Smile Up PROTECT Sealer သည် မျက်နှာပြင်အတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွား၍ မျက်နှာပြင်အား ဆေးသားဖြင့် ဖြည့်တင်း၍ မျက်နှာပြင်အား မာကျောအောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် ၎င်း PROTECT Sealer အားအသုံးပြုပြီး ထပ်မံ၍ ၎င်း PROTECT Sealer ပေါ်တွင် SMILE UP Sealer (2K) နှင့် SMILE UP Top Coat (1K/2K) အားအသုံးပြုခဲ့ပါက မျက်နှာပြင်မာကျော၍ ပြီးပြည့်စုံသော ရုပ်ထွက်မျိုးကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

အသုံးမပြုမီ သစ်သားမျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ထားရပါမည်။ အမှုန် နှင့် ဆီချေးများ ကင်းစင်နေရပါမည်။ ဆေးသုတ်မည်မျက်နှာပြင်အား ကော်ပတ် No.180-240 ကော်ပတ်စား၍ သန့်ရှင်းမှု ပြုလုပ်ပြီး SEALER ကို SPRAY (မှုတ်ဆေး) အဖြင့်သာ သုံးနိုင်ပါသည်။

- ဆေးဖျော်စပ်ရန်အချိုး SEALER (A Liquid) : HARDENER (B Liquid) : THINNER # 200
1 : 1 : 20~60%
- အသုံးပြုနိုင်သောအကျယ်အဝန်းမှာ 200-250 g/m²
- ပုံမှန် ခြောက်သွေ့ရန်ကြာချိန်မှာ (၁၀ မိနစ် မှ ၃၀ မိနစ်) အတွင်းဖြစ်ပြီး (၂၄) နာရီ နှင့် အထက် စောင့် ၍ ကော်ပတ်နံပါတ် (320-400) တို့ဖြင့် ကော်ပတ်တိုက်ပြီးမှသာ PROTECT Sealer 2nd Coat အား သုတ်သင့် ပါ သည် ။ 2nd Coat သုတ်ပြီး (၂၄) နာရီ နှင့် အထက် စောင့် ၍ ကော်ပတ်နံပါတ် (320-400) တို့ဖြင့် ကော်ပတ်တိုက်ပြီးမှသာ SMILE UP Sealer (2K) အား ဆက်လက်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ဆေးဖျော်စပ်ပေးပြီးသား ဆေးများကို (၂) နာရီ မှ (၂) နာရီခွဲ အတွင်းသုံးစွဲရပါမည်။

သတိပြုရန်အချက်များ

- ဆေးကို အသုံးမပြုမီ ဆေးဘူးကို လှုပ်ခါရပါမည် ၊ မွှေတံဖြင့် နှံ့စပ်အောင်မွှေပြီးမှသာ အသုံးပြုရ ပါမည်။
- ဆေးဘူးကို မှောင်၍အေးသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းရပါမည်။ နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ မှုမရှိ အောင် ထားရပါမည်။
- အသုံးပြုပြီးသော ဆေးဘူးများကို သေချာစွာအလုံပိတ်ပြီးမှ သိမ်းဆည်းသင့်ပါသည်။ အဖုံးမလုပ်ပါက လေနှင့်အလွယ်တကူဓာတ်ပြုသွားပြီး ဆေးသားများခမ်းခြောက်၍ ဆေး၏ အာနိသင် ပျက်ပြယ်သွား နိုင်ပါသည်။